

Udlæs din digitale fartskriver når og hvor det passer dig Trådløs overførsel af tacho-data giver mere tid til chaufføren

Nu behøver du ikke længere at møde personligt op på kontoret for at udlæse data fra din digitale tachograf. Via en COMLOGFlex terminal og et Tacho-Download-modul kan du nemlig gøre det undervejs, når det passer dig, og på den måde spare både tid og ressourcer.

Min. hver 28. dag skal chaufføren udlæse data fra sit chaufførkort og mindst hver 3. måned skal dataene udlæses fra tachografens hukommelse. Tidligere var chaufføren nødsaget til at møde op på kontoret for at få gjort dette, men nu tilbyder download-modulet yderligere to metoder, som du kan vælge imellem, alt efter om du vil udlæse data fra chaufførkortet, eller om du også vil udlæse dataene fra tachografens hukommelse.

Udlæsning af data fra chaufførkortet kræver, at der tilsluttes en ekstern kortlæser. Hvis du også vil udlæse data fra tachografens hukommelse, skal du tilslutte et datakabel mellem den digitale tachograf og COMLOG terminalen samtidig med at virksomhedskortet sættes i tachografen. Let, simpelt og helt uden kostbar spildtid overføres dataene til COMLOG systemet, hvor de nu er til disposition. Og chaufføren skal ikke planlægge med en tur til kontoret, hvis eneste formål måske er at få udlæst sit chaufførkort.